


サロンムーン
ミラーチタニウム
カールヘアアイロン
(SLM725・SLM732)

取扱説明書



必ず製品登録をお願いします。



保証書は最終ページにございます

- お買い上げありがとうございます。
●正しく使用いただくために、使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
●この取扱説明書には保証書がっています。お読みなられたあとでも大切に保管してください。
●商品のお問合わせ、不具合に関しては上記のQRコードよりお問合わせください。
メールの場合 info@salonmoon.co.jp

安全上のご注意 必ずお守りください

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
●注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告: 誤った取扱をすると「死亡や重症を負う恐れがある内容」です。
注意: 誤った取扱をすると「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
「禁止」(しないでください)を示します。
「禁止行為」「接触禁止」「分解禁止」「水ぬれ行為」「ぬれ手禁止」
「強制」(必ずしてください)を示します。
「強制/指示」「プラグを抜く」
「注意」(警告を含む)を示します。
「発火注意」「感電注意」「高温注意」

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

警告


- 本体に直接ヘアスプレーをかけたりヘアスプレー、整髪料を同時に使用しない
●子供の手の届かない場所に保管し、使わせない
●人間の髪の毛以外には使用しない
●次のような時は絶対に使用しない
●引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない
●絶対に分解や改造はしない

- 本体、電源コード、電源プラグを傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、曲げたり、無理に引っ張ったり、重いものをのせたりしない
●使用中、使用後はパレルとパレル周辺部は高温になるため直接肌に触れない
●浴室内、湿気の多い場所、水のかかりやすい場所で使用しない
●本体を水につけない また浴室内や濡れた手で使用しない
●髪の毛が濡った状態では使用しない
●必ず100V~240Vで、コンセントの形状・電圧を確かめて使用する
●使用後は電源がOFFになっていることを確認しコンセントから電源プラグを抜く

注意

- 通電した状態で放置しない
●本体に電源コードを巻き付けけない
●電源コード、電源プラグが傷んだり、熱くなったりコンセントの挿し込みがゆるいときは使用しない
●電源コードを束ねたまま使用しない
●プレートを手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないように十分注意して使用してください。
●プレートを手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないように十分注意して使用してください。
●プレートを手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないように十分注意して使用してください。
●プレートを手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないように十分注意して使用してください。
●プレートを手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないように十分注意して使用してください。

各部分の名称



使用の際は一定以上、同じ場所に当て続けしないでください。髪を傷める原因となります。
180℃以上で使用する場合、髪質によって、焦げたり煙が出る場合がございます。髪質に合わせて適温で使用してください。
髪は完全に乾かした状態で使用してください。髪が濡れた状態で使用すると、故障や髪を傷める原因となります。

使い方

- 髪は必ず、完全に乾かした状態でお使いください。
●スタイリング剤や整髪料はヘアアイロンのあとにお使いください。
●ヘアカラー・パーマをかけたあとは3~4日は使用をしないでください。
●パーマ剤と同等の成分(還元剤)が入ったホームパーマ剤とは併用しないでください。
●髪を傷める原因となります。

ヘアアイロンの使い方

- 1 電源を入れる 温度設定をする
電源プラグをコンセントに挿し込み、電源ボタンを押して長押ししてください。
80℃~220℃(5℃間隔)で設定可能です。温度上昇ボタン、温度下降ボタンを押して適切な温度に設定してください。
温度設定後、液晶画面の数字が上昇します。設定温度に到達すると数字の上昇が止まります。

2 使用する

基本の巻き方


- 1. はじめにブラッシングで絡まりやもつれを取り、毛の流れを整えます。
2. 巻きたい分量を適量取り、レバーを押し、カールプレートを浮かせてパレルとの間に髪をやさしく挟みます。
3. 本体を回転させ、パレルに髪を巻き付けます。
4. レバーを押し、カールプレートを浮かせてから髪をパレルからはずします。

ヘアアイロンを滑らせる場合

レバーに少し力に加え、必ずカールプレートを少し浮かせた状態で髪表面をなでるようにゆっくりと滑らせます。

注意: パレルを閉じた状態で髪を引っ張らないでください。髪に負担がかかり髪を傷める原因となります。

耐熱性シリコンカバーの使い方



スタンドの使い方

本体を机に置く際にお使いください。スタンドのゴムは耐熱素材となっており、パレルに触れても溶けたり、変形の心配はございません。ご安心ください。



3 電源を切る

液晶画面にOFFと表示されるまで電源ボタンを押して長押ししてください。電源プラグを抜いて、本体を十分に冷ましてください。

保管の仕方

- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから本体が確実に冷めた状態でお手入れ、保管を行ってください。
●電源コードは本体に巻き付けず、緩めに円状に巻いて保管してください。
●本体の汚れは、柔らかい布などで軽く拭き取ってください。

注意: 本体のお手入れにはベンジン、シンナー類は使用しないでください。本体の破損の原因となります。ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。故障の原因となります。

定期点検のお願い

- ヘアアイロンは経年劣化します。必ず定期点検をお願いします。
●長期間使用しなかった場合、使用前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確かめてから使用してください。

下記の症状がある場合はただちに使用を中止してください

- 液晶画面が表示されない ●Errが表示される ●本体・電源コード・電源プラグが破損、一部がひび割れ、くづつき、中の配線が見えている等
●焦げくさい臭いがする ●電源コード・電源プラグが異常に熱くなる
●異音が発生 ●その他異常故障がある

安全に長くお使いいただくために

重要

断線の一番の原因は電源コードの間違った使用によるものです

- ヘアアイロンは使用目的に応じ様々な角度で使用することから不適切な使用が重なると断線による不通電、発火等の原因になります。必ず正しく使用してください。
●電源コードの内部は、数多くの細い銅線で構成されており、同一の場所を極度の角度で度重なる屈折や、引っ張り、絡まった状態で使用されますと、コード内部の銅線に断線を起こす原因となります。
●本体コード、プラグに必ず負荷がかからないように使用してください。

使用上の取扱不備による不通電・発火等は保証の対象外となります。本体の取扱には十分ご注意ください。※トラッキング現象を起因とする場合も含まれます。

●不適切な電源コードの使用例

- 1 電源コードを引っ張る負荷をかける
2 電源コードを本体に巻き付けたり絡まった状態で使用する
3 コンセントに挿した状態で電源コードを引っ張る
4 電源コードを曲げたりねじれた状態で使用する

注意: 電源コードを巻き付けた状態での保管や、絡まった状態での使用は絶対にしないでください。必ず負荷がかからない状態で使用してください。火災や感電、やけど、故障の原因となります。

仕様

Table with specifications: 商品名 (Salonmoon Mirror Titanium Curling Hair Iron), 型番 (SLM725 / SLM732), 本体サイズ (約390mm x 35mm x 70mm), パレルサイズ (SLM725 約150mm x 25mm, SLM732 約150mm x 32mm), 本体重量 (SLM725 約380g, SLM732 約390g), 定格電圧 (100-240V), 消費電力 (65W), プレートの素材 (ミラーチタニウム), 温度調整 (最低80℃~最高220℃), コードの長さ (約2m)

※商品の仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※海外使用時、変圧器なしで使用いただけません。(100V-240V以外は使用いただけません。事前に滞在先にご確認ください。)
※海外使用時、各地域によってコンセントの差込口形状が異なります。変換プラグ、変換アダプタは別途必要となります。施設によっては一部使用できない場合があります。事前に滞在先にご確認ください。

注意: 海外使用時、変圧器を使用しないでください。火災や感電、やけど、破損の原因となります。海外使用時、必ず電圧が100V-240Vに滞在先が対応しているか確認し使用してください。火災や感電、やけど、破損の原因となります。

定格電圧の範囲外での使用による故障は保証対象外になりますのでご了承ください。

故障かなと思ったら

- 液晶画面にON・OFF・温度以外の表記がある
●ヘアアイロンが温まらない時 ●焦げくさい臭いがする
●本体・電源コード・電源プラグの破損、ひび割れがある
●コードを曲げると通電しない時がある ●その他異常故障がある

お問合わせの前にご確認ください

- 電源プラグがコンセントにしっかり挿さっていない
●電源がつかない、ヘアアイロンが温まらない、温度上昇後、急激に温度が下がるなどは電源プラグがコンセントに挿さっていない可能性があります。
●設定温度に到達しない
●設定温度に到達する前に使用すると、温度到達に時間がかかる場合があります。設定した温度に到達するまでは使用しないでください。放置の状態でも10分以上設定温度に到達しない場合は故障の可能性が考えられます。

メーカー保証申請・商品に関するお問い合わせについて

必ず「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。改めて、担当よりご連絡させていただきます。
※評価、レビューでのご連絡は対応出来ません。

お問い合わせ先はこちら お問い合わせフォーム
メールでのご連絡の場合 info@salonmoon.co.jp

製品登録のお願い
メーカー1年保証を受けるには製品登録が必要となります。(商品到着から1週間以内のご登録をお願いしております)
こちらより製品登録をお願いします。

保証規定

- 1. お客様が取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、交換・返品を承ります。
2. 保証期間内に故障して交換を受ける場合は、必ずお問い合わせフォームよりご連絡ください。
3. 下記の場合は交換の対象外となります。
(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損。
(2) お買い上げ後の落下などによる故障および破損。
(3) 火災、地震、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および破損。
(4) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
(5) 本書、レシート、領収書、納品書またはインターネット店舗で購入時の注文番号のご提示がない場合。
4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとで交換・返品をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. お客様よりいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や交換・返品およびその確認などに利用させていただきますのでご了承ください。

保証書

Table for warranty registration: 商品名, 保証期間 (本品お買い上げより1年), お買い上げ日 (年月日), お客様 (お名前, ご住所, TEL), 販売店 (お名前, ご住所, TEL)

交換をご希望の際は必ず「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください